



石英布谷鸟钟使用说明

在安装时钟之前，请仔细阅读这些操作说明。

- 将指针设置为12点。
- 打开后板盖，插入2节（音乐钟为3节）"婴儿"电池。
注意+和-。
- 将时钟挂在墙上并挂上钟摆。
- 顺时针转动分针，直到达到所需时间。
重要的是：布谷鸟每隔一整小时就叫一次!必须等鸣叫完，才进一步转动长指针。
- 如果显示的时间与布谷鸟叫声不一致，请按以下步骤操作：
例如：布谷鸟叫了两次
例如：布谷鸟叫了9次
- 通过按钮"推"，您可以将布谷鸟的叫声提前一个小时。
→ 将时针顺时针转到II
→ 将时针顺时针转到IX
- 您可以使用右侧的开关将布谷鸟的音量设置为"大"、"小"或"关"。
- 在XII上方的表盘上有一个光线传感器，在夜间自动关闭布谷鸟叫声。
- 如果鸟门不再打开或关闭，或时钟运行太慢，必须更换电池。

我们希望您和您的石英布谷鸟钟共度许多美好的时光!

Haus der 1000 Uhren • Weisser GmbH
Am Bach 23
78098 Triberg
Germany

Telefon + 49 (0) 77 22 / 96 30 - 0
Telefax + 49 (0) 77 22 / 96 30 - 21
E-Mail office@1000uhren.com
www.houseof1000clocks.com

Bank / Bank account
Volksbank Triberg eG
BLZ 694 91700
Konto 60 025 100
BIC GENODE61TRI
IBAN DE57694917000060025100