



Instrucciones de uso de los relojes de cuco de cuarzo

Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de poner en funcionamiento el reloj.

- Ponga las manecillas en las 12 horas.
- Abra la tapa trasera e introduzca 2 pilas (3 para los relojes musicales) pilas "baby". Presta atención al + y al -.
- Cuelgue el reloj en la pared con el péndulo.
- Gire el minutero en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar la hora deseada. **IMPORTANTE:** ¡Que el cuco llame a cada hora en punto!
- Si la hora indicada no coincide con el canto del cuco, proceda de la siguiente manera:
p. ej.: el cuco llama dos veces → gire la aguja de las horas hasta II
p. ej.: el cuco llama nueve veces → gire la aguja de las horas hasta IX
- Con el pulsador "Push" se puede adelantar la llamada del cuco en una hora.
- Puedes ajustar el volumen del cuco a "alto", "suave" o "apagado" con el interruptor del lado derecho.
- En el dial situado encima del XII hay un sensor de luz que apaga automáticamente el cuco por la noche.
- Si la puerta del cuco ya no se abre ni se cierra, o si el reloj funciona con demasiada lentitud, hay que cambiar las pilas.

Esperamos que disfrute de su reloj de cuco de cuarzo!

Haus der 1000 Uhren • Weisser GmbH
Am Bach 23
78098 Triberg
Germany

Telefon + 49 (0) 77 22 / 96 30 - 0
Telefax + 49 (0) 77 22 / 96 30 - 21
E-Mail office@1000uhren.com
www.houseof1000clocks.com

Bank / Bank account
Volksbank Triberg eG
BLZ 694 91700
Konto 60 025 100
BIC GENODE61TRI
IBAN DE57694917000060025100