



Istruzioni per l'uso degli orologi a cucù al quarzo

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'orologio.

- Posizionare le lancette a ore 12.
- Aprire il coperchio posteriore e inserire 2 (3 per gli orologi musicali) batterie "baby". Fate attenzione a + e -.
- Appendere l'orologio alla parete e appendere il pendolo.
- Ruotare la lancetta dei minuti in senso orario fino a raggiungere l'ora desiderata. **IMPORTANTE:** lasciare che il cuculo chiami ogni ora piena!
- Se l'ora visualizzata non corrisponde al richiamo del cucù, procedere come segue:
ad esempio: il cucù chiama due volte → girare la lancetta delle ore in senso orario su II
ad esempio: il cucù chiama nove volte → girare la lancetta delle ore in senso orario su IX
- Con il pulsante "Push" si può far avanzare la chiamata a cucù di un'ora.
- È possibile impostare il volume del richiamo del cucù su "forte", "soft" o "off" utilizzando l'interruttore sul lato destro.
- Sul quadrante sopra il XII c'è un sensore di luce che spegne automaticamente il richiamo del cucù di notte.
- Se la porta dell'uccello non si apre o si chiude più, o se l'orologio gira troppo lentamente, le batterie devono essere sostituite.

Speriamo che vi piaccia il vostro orologio a cucù al quarzo!

Haus der 1000 Uhren • Weisser GmbH
Am Bach 23
78098 Triberg
Germany

Telefon + 49 (0) 77 22 / 96 30 - 0
Telefax + 49 (0) 77 22 / 96 30 - 21
E-Mail office@1000uhren.com
www.houseof1000clocks.com

Bank / Bank account
Volksbank Triberg eG
BLZ 694 91700
Konto 60 025 100
BIC GENODE61TRI
IBAN DE57694917000060025100