



## Mode d'emploi des coucou à quartz

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'horloge.

- Réglez les aiguilles sur 12 heures.
- Ouvrez le couvercle arrière et insérez 2 (3 pour les horloges musicales) piles "bébé". Faites attention aux + et aux -.
- Accrochez l'horloge au mur et suspendez le pendule.
- Tournez l'aiguille des minutes dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'heure souhaitée soit atteinte. IMPORTANT : Laissez le coucou appeler toutes les heures pleines !
- Si l'heure affichée ne correspond pas au chant du coucou, procédez comme suit :  
ex. : le coucou fait deux appels → tournez l'aiguille des heures dans le sens des aiguilles d'une montre sur II  
ex. : le coucou fait neuf appels → tournez l'aiguille des heures dans le sens des aiguilles d'une montre sur IX
- Le bouton-poussoir "Push" permet d'avancer le chant du coucou d'une heure.
- Vous pouvez régler le volume du coucou sur "fort", "faible" ou "éteint" à l'aide du commutateur situé sur le côté droit.
- Sur le cadran au-dessus du XII se trouve un capteur de lumière qui éteint automatiquement le chant du coucou la nuit.
- Si la porte de l'oiseau ne s'ouvre ou ne se ferme plus, ou si l'horloge tourne trop lentement, les piles doivent être remplacées.

**Nous espérons que vous apprécierez votre coucou à quartz !**

Haus der 1000 Uhren • Weisser GmbH  
Am Bach 23  
78098 Triberg  
Germany

Telefon + 49 (0) 77 22 / 96 30 - 0  
Telefax + 49 (0) 77 22 / 96 30 - 21  
E-Mail [office@1000uhren.com](mailto:office@1000uhren.com)  
[www.houseof1000clocks.com](http://www.houseof1000clocks.com)

Bank / Bank account  
Volksbank Triberg eG  
BLZ 694 91700  
Konto 60 025 100  
BIC GENODE61TRI  
IBAN DE57694917000060025100